BobiSwiss 取り扱い説明書

【はじめに】

この度は、郵便ポストボビスイスをご購入頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取り扱い説明書をよくご覧頂き、正しくご使用下さいませ。
また、商品が到着致しましたら、必ず検品をお願い致します。
万が一、本体に傷や、付属品の不備などございましたら、本体到着事後 7 日以内にご連絡下さいますようお願い申し上げます。

【付属品】

ビス 4 本、鍵 2 枚

【名称】

ボビスイス
スチール（パウダーコーティング塗装）

ボビスイスステンレス
ステンレス

【外寸図】



正面図　背面図　側面図

【取り付け方法】

●壁面へのビス止め





①ポスト本体に、振動ドリルなどで 6mm の下穴を開けて下さい。

ご希望の設置場所により、側面もしくは、背面に穴を開けて下さい。

ステンレス素材の場合は、ステンレス用ドリルをご使用下さい。

②ポストを壁面に当て、ビスを留める位置を決定します。

③設置する壁面に、振動ドリルなどで 6mm の下穴を開けて下さい。

④コンクリートなどの壁面に設置する際は、下穴に市販されているアンカーを挿し込みます。

（木製の壁に使用する際は、アンカーは不要となります。）

⑤ポストと壁面を、ビス固定して完成です。

【使用上の注意】

●防水仕様となっておりますが、強風雨の時は内部に水が入る事もございます。

●取り出し後、扉を必ず閉めて下さい。その際、手を挟まないよう、ご注意下さい。

●開閉時以外は、必ず鍵を抜いて下さい。鍵を入れた状態のままにすると、内部よりサビて鍵が入らなくなる場合がございます。

●こちらのポストは、耐火構造ではございませんので、火の近くではご使用しないで下さい。

【お手入れ方法】

末永くご使用頂く為にも、日常的なお手入れをお願い致します。

●普段のお手入れは、濡らした布でお拭き下さい。

●汚れが酷い場合は、中性洗剤を含ませた布でお拭き下さい。

●設置環境によっては、白いシミが出来る場合がございます。

そのような場合は、市販のサビ取り剤（研磨剤を含まないもの）などを用いて力を入れすぎないようにお拭きください。

あまり力を入れてこすりますと、逆に傷がついて新たなサビの発生原因となりますので、表面の塗装に傷がつかないように十分ご注意ください。

【鍵の取り扱いについて】

●合鍵の作成が難しい為、紛失されなうようご注意下さい。

●万が一、全ての鍵を紛失されてしまった場合は、専門の鍵取り扱い店さんにご相談下さい。

【ステンレス商品の取り扱い】

※対象商品：ボビスイスステンレス

サビにくい素材とはなっておりますが、砂埃や汚れをそのままにしていると、もらいサビが発生する事があります。

長く使用頂くためにも、前述させて頂きました、日常のお手入れをお願い致します。

酷い汚れやサビが付いてしまった場合は、市販のステンレスクリーナーやサビ取り済をご使用頂き、丁寧に布でふき取って下さい。